

รหัสติดตั้ง B1

- ติดตั้งหัวเตียง สำหรับ Studio KAVE COLONY
- รหัส B1 คือ ติดตั้งบิวหัวเตียงตำแหน่งชิดหน้าต่าง กว้างไม่เกิน 2 ม. สำหรับบุหัวเตียง
- หากหัวเตียงติดเสาจะต้องเป็นไม้ติดไฟ LED จะเว้นห่างจากผนังหน้าต่างไว้ 18 ซม.ไว้สำหรับเก็บม่าน กว้างไม่เกิน 2 ม.
- บิวโต๊ะทำงานอยู่ตรงกลาง จะได้ความรู้สึกห้องกว้างขึ้นไม่อึดอัด

(เป็นภาพประกอบเลือกรหัสตำแหน่งติดตั้งหัวเตียงและโต๊ะเท่านั้น)



รหัสติดตั้ง B2

- ติดตั้งหัวเตียง สำหรับ Studio KAVE COLONY
- รหัส B2 คือ ติดตั้งบิวหัวเตียงตำแหน่งชิดโซฟานั่ง กว้างไม่เกิน 2 ม.
- บิวโต๊ะทำงานอยู่ฝั่งหน้าต่าง ห่างจากหน้าต่าง 18 ซม. สำหรับติดม่าน

(เป็นภาพประกอบเลือกรหัสตำแหน่งติดตั้งหัวเตียงและโต๊ะเท่านั้น)



รหัสติดตั้ง B3

- ติดตั้งหัวเตียง สำหรับ Studio KAVE COLONY
- รหัส B3 คือ ติดตั้งบิวหัวเตียงตำแหน่งชิดโซฟานั่ง กว้างไม่เกิน 2 ม.
- โต๊ะทำงานหันไปทางหน้าต่าง แบบนี้จะแน่น รู้สึกอึดอัด

(เป็นภาพประกอบเลือกรหัสตำแหน่งติดตั้งหัวเตียงและโต๊ะเท่านั้น)



รหัสติดตั้ง B4

- ติดตั้งหัวเตียง สำหรับ Studio KAVE COLONY
- รหัส B4 คือ ติดตั้งบัวหัวเตียงเต็มผนัง ตั้งแต่โซฟานั่งถึงผนังหน้าต่าง (Basic เพิ่ม 3,000 บ. PRO เพิ่ม 4,000 บาท EXเพิ่ม 7,000บ)
- โตะทำงานติดตั้งที่ตำแหน่งทีวี
- ข้อดีสามารถย้ายเตียงได้โซฟา หรือตรงกลาง หรือชิดหน้าต่างได้

(เป็นภาพประกอบเลือกรหัสตำแหน่งติดตั้งหัวเตียงและโตะเท่านั้น)

